WD VelociRaptor®

Manual del usuario

Sobremesa interno

Servicio y soporte técnico de WD®

Si encuentra algún problema, le rogamos nos dé la oportunidad de resolverlo antes de devolver el producto. La mayoría de preguntas de asistencia técnica se pueden responder mediante nuestra base de conocimientos o gracias al servicio de asistencia técnica por correo electrónico que encontrará en *http://support.wdc.com*. Si no hay ninguna respuesta disponible, o si lo prefiere, póngase en contacto con WD en el número de teléfono indicado que más le convenga.

El producto incluye 30 días de soporte telefónico gratuito durante el período de garantía. Este período de 30 días comienza en la fecha de su primera llamada telefónica al servicio de asistencia técnica de WD. La asistencia mediante correo electrónico es gratuita durante todo el período de garantía y nuestra amplia base de conocimientos está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Para ayudarnos a mantenerle informado sobre las nuevas funciones y servicios, recuerde registrar el producto en línea en *http://register.wdc.com*.

Acceso al soporte en línea

Visite nuestro sitio web de soporte técnico del producto en *http://support.wdc.com* y elija entre estos temas:

- **Descargas**: descarga de controladores, software y actualizaciones para los productos WD.
- **Registro**: registro del producto WD para conseguir las últimas actualizaciones y ofertas especiales.
- **Garantía y servicios RMA**: información sobre la garantía, la sustitución del producto (RMA), el estado de ésta y la recuperación de datos.
- **Base de conocimientos**: búsqueda por palabra clave, frase o Answer ID.
- **Instalación**: obtención de ayuda en línea sobre la instalación del producto de WD o el software.

Contactar con el soporte técnico de WD

Si desea contactar con WD para solicitar soporte, no olvide tener a mano el número de serie y la información sobre el hardware y las versiones del software del sistema.

Norteamérica		**Asia Pacífico**	
Inglés	800.ASK.4WDC	Australia	1 800 42 9861
	(800.275.4932)	China	800 820 6682/+65 62430496
Español	800.832.4778	Hong Kong	+800 6008 6008
		India	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Pilot Line)
Europa (llamada gratuita)*	00800 ASK4 WDEU	Indonesia	+803 852 9439
	(00800 27549338)	Japón	00 531 650442
		Corea	02 703 6550
Europa	+31 880062100	Malasia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
Oriente Medio	+31 880062100	Filipinas	1 800 1441 0159
África	+31 880062100	Singapur	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
		Taiwán	+800 6008 6008/+65 62430496

** Número gratuito disponible en los siguientes países: Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda, Noruega, España, Suecia, Suiza, Reino Unido.*

Contenido del paquete



Disco duro WD

Cable SATA

Tornillos de montaje

Documentación

¡Felicitaciones por adquirir un WD VelociRaptor! Este documento ha sido diseñado para proporcionar ayuda con la instalación rápida de su nueva unidad de disco duro SATA. Si tiene algún problema al seguir estos procedimientos o necesita mayor información sobre la instalación y uso del disco, visite nuestro sitio web en *http://support.wdc.com* para buscar en nuestra base de conocimientos en línea las preguntas frecuentes y otras sugerencias para la solución de problemas comunes.

Compatibilidad

Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP

Nota: el nivel de compatibilidad puede variar dependiendo de la configuración del hardware y el sistema operativo.

Requisitos del sistema

- Conector de interfaz SATA en la placa base, o tarjeta controladora SATA (se vende por separado) instalada en una ranura de expansión PCI de 32 bits vacía (compatible con 2.1 o 2.2).
- Compartimento para el disco interno de 3,5 pulgadas.

Desempaquetado y manejo del disco

Los discos duros de WD son instrumentos de precisión y deben manejarse con cuidado al desembalarlos e instalarlos. Los discos duros se pueden dañar si se manejan bruscamente, golpean o se someten a vibraciones o a descargas electrostáticas (ESD). Tenga en cuenta las siguientes precauciones:

- Este producto no contiene piezas a las que el usuario pueda dar servicio; el servicio debe ser hecho únicamente por personal autorizado de WD.
- No desempaquete el disco duro hasta que esté listo para instalarlo. El disco duro está empaquetado en una bolsa antiestática.
- Para evitar descargas electrostáticas, conéctese a tierra tocando la carcasa metálica del ordenador antes de sujetar el disco duro. Las prendas de ropa generan electricidad estática. No permita que su ropa entre en contacto directo con el disco duro ni los componentes de la placa de circuitos.
- Sostenga el disco duro solamente por los laterales. No toque los componentes de la placa de circuitos situada en la parte inferior del disco duro.
- No tire, sacuda ni golpee el disco duro.
- No apile los discos duros, ni permita que el disco duro WD se apoye sobre su borde.

***Importante:** El WD VelociRaptor de 2,5 pulgadas está contenido en un bastidor de montaje disipador de calor de 3,5 pulgadas que mantiene su temperatura. El desmontaje de estos componentes anulará la garantía.

1 Introducción

1. Reúna estos materiales y herramientas: Paquete del disco duro WD; manual del equipo; manual del sistema operativo y el DVD o CD; los controladores del host SATA (si corresponde); destornilladores tipo Phillips (de cruz) y de punta plana.
2. Antes de realizar cualquier instalación del hardware, realice una copia de seguridad de los datos existentes.
3. Antes de manipular el disco duro o cualquier otro componente, descargue la electricidad estática tocando el chasis metálico del equipo o usando una muñequera antiestática.
4. Localice y anote el número de serie del disco duro WD, el número de modelo y el código de la fecha que se encuentran en la etiqueta ubicada en la parte superior del disco.
5. Apague el equipo y desenchufe el cable de alimentación.
6. Extraiga la cubierta del sistema (consulte el manual del sistema para más instrucciones).

Figura 1



Figura 2


Conector de alimentación del dispositivo SATA
Conector de interfaz del dispositivo SATA
Conector de interfaz del receptáculo SATA
Conector del receptáculo de alimentación SATA

Figura 3



Configuración de la placa del sistema SATA



Configuración de la tarjeta controladora SATA

2 Instalación del disco duro

1. Introduzca el disco duro dentro de un compartimiento vacío de 3,5 pulgadas y asegúrelo con los cuatro tornillos de montaje (dos en cada lado). Para obtener una conexión a tierra adecuada, inserte los tornillos en los orificios indicados (figura 1).
2. Conecte un extremo del cable SATA a la interfaz SATA del disco WD (figura 2). Los conectores SATA están marcados para asegurar que se inserten correctamente.
3. Conecte el cable de alimentación SATA a la interfaz SATA del disco (figura 2).
4. Una el cable SATA al conector SATA de la placa base o a la tarjeta controladora SATA (figura 3).

   Nota: si utiliza una tarjeta controladora SATA, asegúrese de seguir las instrucciones incluidas con la tarjeta para instalar los controladores de host SATA.
5. Revise la conexión de todos los cables. Vuelva a colocar y asegure la cubierta del sistema. Conecte nuevamente el cable de alimentación y encienda el ordenador.
6. Siga las instrucciones se aparecen a continuación para el sistema operativo Windows.

3 Acronis® True Image WD Edition

Importante: Puede obtener la última versión de Acronis True Image WD Edition en nuestro sitio web (requiere un número de serie de disco WD). Para instalar el disco sin usar este software, siga las instrucciones que aparecen en "Instrucciones alternativas para instalar un disco" en la página 3.

Acronis True Image WD Edition es un software que ayuda a instalar y gestionar el disco duro. Entre sus funciones se incluyen las siguientes: clonación, migración del disco, implementación del disco, copia de seguridad con imagen y recuperación. Además, Acronis True Image WD Edition permite crear un soporte de recuperación de arranque y copias de seguridad con imagen del disco completo que pueden usarse para recuperar todo el sistema o simplemente restaurar un archivo o una carpeta. Para obtener más información, descargue el software y su manual del usuario en *http://support.wdc.com/retailkit*.

4 Instrucciones alternativas para instalar un disco

Windows 7/Windows Vista

Windows Vista cuenta con las todas las herramientas necesarias para ayudarle a instalar correctamente un disco SATA. De acuerdo con su configuración, siga el conjunto de instrucciones apropiado (una instalación o adición de un segundo disco).

Nota: asegúrese de que el controlador SATA detecte el disco durante el arranque o en el BIOS SATA desconectando los demás discos duros del equipo hasta que Windows se haya instalado por completo en el disco deseado.

Una sola instalación:
Si el controlador SATA admite RAID, es posible que necesite definir el disco en una matriz RAID antes de que Windows detecte el disco, incluso si la placa base o los archivos controladores del sistema se han cargado correctamente. Esto es válido incluso si realiza una instalación de un solo disco. Póngase en contacto con el fabricante del sistema o del controlador RAID para obtener asistencia acerca de la definición del disco en una matriz RAID.

1. Inserte el DVD de Windows Vista dentro de la unidad de DVD-ROM y reinicie el sistema.
2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla hasta que se muestre en pantalla la pregunta **¿Dónde desea instalar Windows?**
3. El disco duro aparece en la pantalla de la ventana central como "Espacio sin asignar en el disco 0".
   - Si desea crear una sola partición (una sola letra de unidad), haga clic en **Siguiente** para particionar y dar formato automáticamente el disco duro como NTFS. Windows Vista continúa la instalación.
   - Si desea crear varias particiones en este disco duro, haga clic en **Opciones de unidad (avanzadas)** y continúe con el paso 5.
   - Si no se detecta el disco duro, puede obtener archivos controladores de terceros para el controlador SATA del fabricante del controlador SATA. Estos archivos controladores se deben instalar desde un CD, DVD, disco flexible o unidad flash USB.
4. Después de hacer clic en **Opciones de unidad (avanzadas)**, haga clic en **Nuevo** para agregar una nueva partición al disco duro.
5. Introduzca la capacidad de la partición y haga clic en **Aplicar**.
6. Seleccione el espacio sin asignar en el disco 0 y haga clic en **Nuevo** para agregar una nueva partición al disco duro.
7. Introduzca la capacidad de la partición y haga clic en **Aplicar**.
8. Repita los pasos 6 y 7 hasta obtener la cantidad deseada de particiones, después haga clic en **Siguiente** para continuar la instalación de Windows Vista en la primera partición.

Adición de un segundo disco:
1. Inicie Windows Vista y deje que el sistema operativo se cargue hasta mostrar el escritorio.

   Nota: asegúrese de haber iniciado una sesión como administrador del sistema.
2. Una vez que Windows se haya cargado, haga clic con el botón izquierdo en botón **Inicio** para acceder a la Administración de discos.
3. Haga clic con botón derecho en **Equipo**.
4. Haga clic con botón izquierdo en **Administrar**.
5. Cuando se abra la opción Administración de equipos, haga clic en Administración de discos.

Partición/formato:
Nota: en dos ventanas independientes, en la parte derecha de la pantalla, se muestra una representación gráfica de las particiones en los discos duros instalados. La ventana superior es para ver el estado, la capacidad y el sistema de archivos de un disco. En la ventana inferior se muestra una representación de los discos en el sistema, comenzando con el disco de arranque (disco 0). En la mayoría de los casos, necesitará trabajar con la ventana inferior.

1. Localice el disco duro recién instalado y haga clic con el botón derecho en la lista de dispositivos con el encabezado **No asignados**.
2. Haga clic en **Nuevo volumen simple**, en el menú.
3. Aparece el Asistente para nuevo volumen simple. Haga clic en **Siguiente** para continuar.
4. Seleccione la capacidad de la primera partición que desea en este disco duro. Si desea una sola partición (una sola letra de unidad), deje el valor predeterminado para la capacidad y haga clic en **Siguiente**.
5. Puede asignar una letra de unidad que no esté usada por ningún dispositivo y haga clic en **Siguiente** para continuar.
6. Deje el valor predeterminado del tamaño de unidad asignado y etiquete el disco como desee. Seleccione **Dar formato rápido** y haga clic en **Siguiente** para continuar.
7. Haga clic en **Finalizar** cuando haya terminado.

Windows XP

Windows XP cuenta con las todas las herramientas necesarias para ayudarle a instalar correctamente un disco SATA. De acuerdo con su configuración, siga el conjunto de instrucciones apropiado (una instalación o adición de un segundo disco).

Nota: asegúrese de que el controlador SATA detecte el disco durante el arranque o en el BIOS SATA desconectando los demás discos duros del equipo hasta que Windows se haya instalado por completo en el disco deseado.

Una sola instalación:
Si el controlador SATA admite RAID, es posible que necesite definir el disco en una matriz RAID antes de que Windows detecte el disco, incluso si la placa base o los archivos controladores del sistema se han cargado correctamente. Esto es válido incluso si realiza una instalación de un solo disco. Póngase en contacto con el fabricante del sistema o del controlador RAID para obtener asistencia acerca de la definición del disco en una matriz RAID.

1. Inserte el DVD de Windows XP dentro de la unidad de CD-ROM y reinicie el sistema.

   Nota: es posible que necesite pulsar la tecla F6 para cargar el archivo controlador para el controlador SATA antes de que Windows pueda localizar el disco donde se instalará. Para obtener más información consulte el Answer ID 127 de la base de conocimientos en *http://support.wdc.com*.
2. En la pantalla de opciones de partición, puede crear el tamaño de la partición que desee pulsando C. Tenga en cuenta que FAT32 no permite particiones con un tamaño superior a 32 GB. Para obtener más información acerca de esta limitación, consulte el artículo 184006 de Microsoft en *http://support.microsoft.com*. El formato NTFS no tiene ninguna limitación en el tamaño de la partición. Después de haber creado la partición o particiones y de darles formato continúe con la instalación de Windows.

Adición de un segundo disco:

1. Inicie Windows y deje que el sistema operativo se cargue hasta mostrar el escritorio.

   Nota: asegúrese de haber iniciado una sesión como administrador del sistema.

2. Una vez que Windows sea iniciado completamente, haga clic en el botón **Inicio**, haga clic con el botón derecho en **Mi PC** y haga clic en **Administrar**.
3. Cuando se abra la opción Administración de equipos, haga clic en Administración de discos.
4. Cuando se abra la opción Administración de discos, puede aparecer el Asistente para inicializar y convertir discos.

   Nota: debe utilizar este asistente para crear una firma para el disco. De lo contrario, la unidad no funcionará con Windows. Si el asistente no aparece, es posible que necesite completar este proceso manualmente siguiendo los pasos que aparecen a continuación:

   a. Haga clic con el botón derecho en el nombre de la unidad que desea inicializar. (Las unidades están numeradas como sigue: unidad 0, que es la unidad de arranque y las unidades 1 a 3 representan todas las demás. Para las unidades de CD-ROM, la primera es CD 0, la segunda CD 1, etc.)

   b. Elija **Inicializar** en el menú que aparece.

   c. En la siguiente pantalla se muestra la unidad que seleccionó para inicializar. Asegúrese de que la unidad esté seleccionada y haga clic en **Siguiente**.

   d. Tendrá una opción para convertir la unidad de almacenamiento básico a dinámico. Deje esta opción sin seleccionar y haga clic en **Siguiente**.

   e. Haga clic **en Finalizar**.

Para obtener más información acerca del almacenamiento básico y dinámico, consulte el Answer ID 282 en *http://support.wdc.com*.

Partición/formato:

Nota: en dos ventanas independientes, en la parte derecha de la pantalla, se muestra una representación gráfica de las particiones en los discos duros instalados. La ventana superior es para ver el estado, la capacidad y el sistema de archivos de un disco. En la ventana inferior se muestra una representación de los discos en el sistema, comenzando con el disco de arranque (disco 0). En la mayoría de los casos, necesitará trabajar con la ventana inferior.

1. Una vez inicializado el disco, haga clic con el botón derecho en el espacio sin asignar.
2. Haga clic en **Crear partición** en el menú.
3. Aparece el Asistente para partición nueva. Haga clic en **Siguiente** para continuar.
4. En la siguiente pantalla seleccione partición primaria o extendida y haga clic en **Siguiente** para continuar.
5. Puede asignar una letra de unidad que no esté en uso y haga clic en **Siguiente** para continuar.
6. Deje el valor predeterminado del tamaño de unidad asignado y etiquete el disco como desee. Seleccione **Dar formato rápido** y haga clic en **Siguiente** para continuar.
7. Haga clic en **Finalizar** cuando haya terminado.

Cumplimiento de las normas

Información FCC clase B

Se ha comprobado que este dispositivo satisface los límites para dispositivos digitales de clase B, según el Apartado 15 de la normativa FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perniciosas en instalaciones en entornos residenciales. Esta unidad genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perniciosas en la recepción de radio o televisión. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por WD podría invalidar el derecho del usuario a utilizar este equipo.

El siguiente folleto, preparado por la Comisión Federal de Comunicaciones, puede ser de utilidad: How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems (Cómo identificar y resolver problemas de interferencias de radio y televisión). Puede obtener el folleto en la US Government Printing Office (Oficina de Prensa del Gobierno de los EE.UU.), Washington, DC 20402, EE.UU. Inventario N° 004-000-00345-4.

Aviso CSA

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Este dispositivo digital de Clase B cumple la normativa canadiense ICES-003.

Underwriters Laboratories Inc.

Norma binacional UL CAN/CSA-C22.2 No. 60950/UL 60950-1. Norma de seguridad de equipos de tecnología de la información incluyendo equipos eléctricos de oficina. (apartado E101559).

Conformidad CE para Europa

Se ha comprobado que cumple con la norma EN55022:2006 para emisiones de RF y EN55024:1998, A1:2001 + A2:2003, EN61000-3-2:2000, EN61000-3-3:1995 + A1:2001 para la inmunidad genérica según corresponda.

TUV NORD CERT GmbH

IEC-950 (EN60950) Norma de seguridad de equipos de tecnología de la información incluyendo equipos eléctricos de oficina. EN60065. Norma para Aparatos de audio, vídeo y aparatos electrónicos análogos. Requisitos de seguridad.

Conformidad medioambiental (China)

WD HDD 产品						
部件名称	有毒或危险物质和成分					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	聚溴联苯 (PBB)	聚溴联苯醚 (PBDE)
硬盘组件 (HDA)	O	O	O	O	O	O
磁头臂组件 (HSA)	O	O	O	O	O	O
基座马达组件 (MBA)	O	O	O	O	O	O
印刷电路组件 (PCA)*	X	O	O	O	O	O

* 印制电路组件包括所有印制电路板 (PCB) 及其各自的分立组件、集成电路和连接器的总体。

"O" 指示部件的（处于同质材料级别上）危险和有毒物质含量低于由 MCV 标准所定义的阈值。

"X" 指示部件的（处于同质材料级别上）危险和有毒物质含量高于由 MCV 标准所定义的阈值。
在显示 "X" 的所有情况下，WD 都使用一个允许的免除。

Póliza de garantía y limitaciones

WD no otorga garantía limitada alguna, a menos que el producto WD (el Producto) haya sido adquirido con un distribuidor o revendedor autorizado. Los distribuidores pueden vender los Productos a los vendedores al por menor, quienes los venden a los usuarios finales. Consulte la información sobre garantía y obtención de servicio en los párrafos siguientes. No se dará servicio bajo garantía a menos que el Producto se devuelva a un centro de devoluciones autorizado de la región (América, Europa-Medio Oriente-África o Asia-Pacífico), de donde el Producto fue enviado originalmente por WD.

Importante: WD no otorga garantía alguna para Productos que se hayan adquirido como componentes instalados en sistemas por un fabricante de sistemas. Comuníquese directamente al sitio donde adquirió el sistema o con fabricante del sistema para solicitar servicio bajo garantía.

Servicio técnico

WD valora su negocio y tratará siempre de prestarle el mejor servicio. Si este producto requiere mantenimiento, comuníquese con el distribuidor al que le compró el producto originalmente o visite nuestro sitio Web de soporte técnico en *http://support.wdc.com* para obtener información acerca de cómo solicitar asistencia o una Autorización de devolución de materiales (RMA). Si se determina que el producto puede estar defectuoso, se le entregará un número de autorización de devolución de materiales (RMA) e instrucciones para realizar la devolución del producto. Si envía un producto sin autorización (es decir, un producto para el que no se ha emitido un número RMA), le será retornado y deberá asumir los gastos. Las devoluciones autorizadas deberán ser enviadas en un paquete aprobado para el envío, prepagado y asegurado, a la dirección indicada en sus documentos de devolución. Deberá conservar la caja y los materiales de embalaje originales para guardar o enviar el producto WD. Para establecer de manera concluyente el plazo de la garantía, verifique el vencimiento de la misma (se requiere el número de serie) en *http://support.wdc.com*. WD no será responsable de la pérdida de datos, independientemente de la causa, de la recuperación de datos perdidos ni de los datos contenidos en cualquier producto que le sea enviado.

Garantía limitada

WD garantiza que el producto, cuando se utiliza en condiciones normales, estará libre de defectos en materiales y mano de obra durante un período de cinco (5) años, a menos que la ley exija algo distinto y por lo tanto cumplirá con las especificaciones de WD para dicho producto. Este período de garantía limitada comenzará a partir de la fecha de compra que aparezca en su recibo de compra. WD puede, a su sola discreción, poner a la venta garantías ampliadas. WD no tendrá ninguna responsabilidad por ningún producto devuelto si determina que el producto fue robado de WD o que el defecto declarado: a) no está presente, b) no se puede corregir razonablemente debido a que fue dañado antes de que WD recibiera el producto o c) es atribuible al mal uso, a una instalación incorrecta, a alteraciones (incluyendo la eliminación o la destrucción de etiquetas y la apertura o el desmontaje de gabinetes externos, a menos que el producto esté en la lista de productos a los que el usuario puede dar servicio limitado y que la alteración específica esté dentro del ámbito de las instrucciones aplicables, como se describe en *http://support.wdc.com*), a accidentes o a un mal manejo mientras estaba en posesión de alguien más que WD. En virtud de las limitaciones mencionadas y durante el período de garantía especificado, su garantía única y exclusiva será la reparación o sustitución del producto por otro equivalente o mejor, a discreción de WD. La garantía precedente de WD abarcará los productos reparados o reemplazados durante el mayor de los siguientes plazos: el resto del plazo aplicable de la garantía original o noventa (90) días a partir de la fecha de envío de un producto reparado o reemplazado, el plazo que sea más amplio.

La garantía limitada precedente es la única garantía de WD y se aplica únicamente a los productos vendidos como nuevos. Los recursos aquí descritos se ofrecen en lugar de a) cualesquiera otros recursos y garantías, ya sean explícitos, implícitos o legales, incluyendo, entre otros, la garantía implícita de comerciabilidad o adecuación para un fin en particular, y b) todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades de WD por daños y perjuicios, incluyendo pero no limitándose, a los daños accidentales, indirectos o especiales, o cualquier pérdida financiera, pérdida de ganancias o gastos; o la pérdida de información como consecuencia o con relación a la compra, el uso o el funcionamiento del producto, aunque se haya notificado a WD acerca de la posibilidad de que se produjeran tales daños y perjuicios. En Estados Unidos, algunos estados no permiten la exclusión o las limitaciones de los daños y perjuicios indirectos, por lo tanto, las limitaciones precedentes tal vez no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y puede que usted tenga también otros derechos que pueden variar de un estado a otro. Vaya a *http://support.wdc.com* para ver términos y condiciones adicionales.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 EE.UU.

Se considera que la información proporcionada por WD es correcta y fiable; sin embargo, WD no asume responsabilidad alguna por el uso de dicha información ni por posibles violaciones de patentes o derechos de terceros derivadas del uso de esta información. No se concede licencia ninguna, ya sea implícitamente o de otra manera, bajo ninguna patente o derechos de patente de WD. WD se reserva el derecho a cambiar las especificaciones en cualquier momento y sin previo aviso.

Western Digital, WD, el logotipo de WD y WD VelociRaptor son marcas comerciales registradas en EE.UU y otros países de Western Digital Technologies, Inc. Puede que se mencionen otras marcas que pertenecen a otras compañías.

©2011 Western Digital Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.

4779-705044-B01 Sept 2011